

MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER

FONDO ANCORANTE RULLABILE MONOCOMPONENTE AD ALTISSIMA ADESIONE



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER è un fondo di adesione monocomponente pronto all'uso a base di resine ibride in dispersione acquosa, a granulometria 0,1-0,3. Dopo una rapida reticolazione forma un film compatto, ruvido, resistente all'acqua e con ottima adesione su supporti lisci e non assorbenti. Utilizzabile anche quando è necessario un tenace primer di ancoraggio monocomponente rullabile sulle piastrelle prima della impermeabilizzazione con i sistemi Membrapol. Il prodotto si applica a rullo o pennello.

MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER fa parte dei sistemi:

- o MEMBRAPOL MyHOME
- o MEMBRAPOL MyWORK

CAMPI DI IMPIEGO

MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER è applicabile come fondo di ancoraggio su superfici orizzontali e verticali, quali:

- piastrelle o superfici vetrose opportunamente lavate e sgrassate, non è necessario realizzare abrasioni meccaniche
- massetti e pavimenti in calcestruzzo solidi, coesi e depolverati, se necessario consolidare con MEMBRAPOL PRIMER EPOX/W opportunamente diluito
- pannelli in legno, cartongesso, polimero-cemento e silicati
- materiale lapideo
- metallo verniciato
- muri verniciati lisci
- complementi d'arredo per interni

VANTAGGI

- Ottimo potere di ancoraggio su superfici non assorbenti
- Facilità di posa anche in verticale
- Ottima resistenza meccanica
- Sovrapponibile dopo solo 2-3 ore
- Prodotto pronto all'uso
- Resa elevata
- Versatile per i suoi diversi utilizzi

MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: neutro

Imballi: confezione da 5 kg

Consumi: MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER si applica in singola mano, con un consumo complessivo di 0,250 kg/mq. Porosità della superficie, umidità, temperatura, metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Immagazzinaggio: MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER è utilizzabile entro 24 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La preparazione del supporto è fondamentale per garantire un ottimo risultato finale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente. In ogni caso è necessario eseguire un'adeguata preparazione superficiale a seconda del tipo di supporto.

Preparazione e applicazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione con acqua o altro. Miscelare accuratamente il prodotto miscelatore meccanico per omogeneizzare il contenuto. Sul fondo potrebbe esserci la presenza di sedimento morbido facilmente disperdibile. Applicare a rullo a pelo corto in un'unica mano. Il rivestimento successivo deve essere applicato direttamente su **MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER**. L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo, da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua su prodotto fresco, altrimenti sarà necessario pulire gli attrezzi con mezzi meccanici dopo l'asciugatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PH	8/9	UNI 8311
Colore	neutro, non coprente	-
Granulometria massima	0,3 mm	-
Viscosità MPS a 25°C	6000/10000	
Peso specifico	1,35/1,45 kg/l	
Consumo	0,250 kg/mq	
Temperatura di applicazione	da +8°C a +35°C	-
Sovrapplicazione	6-8 ore a +8°C 2-3 ore a +35°C	-
Adesione su ceramica smaltata	> 2,0 MPa	ASTM D 4541
Adesione su calcestruzzo	> 1,5 MPa	ASTM D 4541

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante preparazione e applicazione di **MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione, non mangiare, bere o fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.